

Configurer une caméra

Les caméras (Axis 2100, Axis 2110 et Axis 205) doivent être connectées à un HUB par un cordon RJ45 droit ou directement à Omizzy™ par un cordon RJ45 croisé.

Configurer l'adresse IP de la caméra avant de l'enregistrer dans le serveur Omizzy™.

Attention : A partir de la version 2.05 du serveur Omizzy™, il est impératif de vérifier que le numéro de version du progiciel des caméras Axis soit 2.12 ou postérieur.
Ce progiciel peut être téléchargé sur le site <http://www.axis.com>

Déclarer une caméra

- 1 Cliquer sur **CAMERAS** dans le menu **INSTALLATION**.



- 2 Cliquer sur le bouton **+**.



- 3 Saisir le nom de la caméra.
- 4 Saisir l'**Adresse IP** (voir Tableau d'adressage des produits).
- 5 Adresse IP Vidéo : si différente de l'adresse IP, saisir l'adresse de connexion extérieure.
- 6 Saisir le **Nom d'utilisateur** : root.
- 7 Saisir le **Mot de passe** : password.
- 8 Choisir le modèle de caméra.
- 9 Cliquer sur une fréquence de rafraîchissement (5s, 10s ou 30s).
- 10 Cliquer sur **ok**.

Les images des caméras peuvent être associées aux différentes commandes d'appareils électriques et alarmes, et être envoyées par e-Mail en cas d'alarme.

Note : La fréquence de rafraîchissement est définie pour la première caméra. Elle est la même pour toutes les caméras. Le nombre de caméras est limité à 4.